Цифровая лесная камера



Руководство пользователя

(для фотоловушек SEELOCK S100/S108/S120/S128/S158)

Внимательно прочтите перед использованием устройства

Содержимое упаковки

№ п/п	Наименование	Количество
1	Фотоловушка	1
2	Усиленная антенна	1
3	Ремень для крепления на дерево	1
4	USB-кабель	1
5	Руководство пользователя	1

Содержание

1. Внешний интерфейс камеры	3
2. Кнопки управления	4
2.1 Быстрый запуск	4
2.2 Настройки меню	5
2.3 Просмотр файлов	7
2.4 Удаление фото и видео	7
3. Как использовать программу настройки	8
4. Технические характеристики	
5. Список команд SMS	
6. Примечания	13
Информация о товарном знаке и авторских правах	14

1. Внешний интерфейс камеры



2. Кнопки управления

Вход в меню настроек в тестовом режиме

MENU:

Перемещение между пунктами меню и изменение

 Перемещение между пунктами меню и изменение настроек фотоловушки

OK:

- Сохранение изменённых параметров в меню настроек
- Запуск видео в режиме просмотра Кнопка просмотра : Переключение между тестовым режимом и режимом просмотра DEL: Удаление изображений в режиме просмотра Горячие кнопки в тестовом режиме:
- 🔺 переключение в режим Video (Видео)
- **▼** переключение в режим Camera (Камера)
- ОК съемка фото или видео вручную
- Переключатель питания:
- ON рабочий режим.
- SETUP тестовый режим.
- OFF выключение.

2.1 Быстрый запуск

- Убедитесь, что переключатель питания находится в положении OFF. Установите аккумуляторы в аккумуляторный отсек в соответствии с полярностью. Мы рекомендуем использовать 12 аккумуляторов, хотя в случае необходимости камера может работать и с 8 или 4 аккумуляторами. Также Вы можете использовать источник внешнего питания напряжением 6В. Можно использовать следующие виды аккумуляторов (Убедитесь, что это
 - Можно использовать следующие виды аккумуляторов (Убедитесь, что з аккумуляторы типа АА напряжением 1,5В):
- Высокоемкие алкалиновые аккумуляторы
- Литиевые аккумуляторы
- Перезаряжаемые никель-металл-гидридные аккумуляторы
- 2. Используйте карту памяти SD объемом до 32гб. Откройте камеру и вставьте карту памяти в соответствующий слот, рисунок рядом показывает правильное расположение карты. Убедитесь, что карта памяти не заблокирована для записи.
- 3. Установите SIM-карту.
- 4. Прикрутите антенну к соответствующему разъему камеры. Убедитесь, что она плотно закручена, но не закручивайте ее слишком сильно.
- 5. Передвиньте переключатель питания в положение SETUP. Камера войдет в режим предварительного просмотра и начнет поиск сети.
- Подождите, пока камера найдет сеть. Если оператор мобильной связи не найден, обратитесь к разделу "Дополнительные настройки сети". Если оператор мобильной связи найден, перейдите к следующему шагу.
- 7. Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню, затем используйте кнопки ◀ и ► для перемещения между подменю. Используйте кнопки ▲ и ▼, чтобы активировать подменю и изменить настройки. Измените значение параметра с помощью кнопок ◀►, нажмите ОК, чтобы сохранить значение параметра.
- 8. Перейдите в настройки сети. Измените Send Mode (режим отправки сообщений) на Instant (мгновенный). Введите номер получателя в разделе Phone mode, если

Вы хотите получать сообщения на мобильный телефон. Или переключитесь в режим Email mode, если Вы хотите получать письма на адрес электронной почты. Опуститесь к разделам Phone и Email и введите номер телефона и адрес электронной почты получателя.

- 9. Нажмите кнопку MENU для выхода из подменю. Нажмите эту кнопку снова для выхода из меню настроек и возврата в режим предварительного просмотра.
- 10. Нажмите кнопку ОК, чтобы снять фото или видео вручную.
- 12. Нажмите кнопку 🗩 для выхода из режима приближения.
- 13. Во время просмотра изображения используйте кнопку Del для удаления текущего изображения или кнопку MENU для удаления текущего изображения или всех изображений.
- 14. Нажмите кнопку 🗩 , чтобы выйти из режима просмотра файлов.
- 15. Установите камеру в необходимом месте и переместите переключатель питания в положение ON. Камера будет снимать фото или видео, согласно выбранным настройкам. Высота расположения камеры зависит от размера предполагаемого объекта съёмки, в среднем рекомендуется высота 1-2 метра.
- 16. Передвиньте переключатель питания в положение OFF, чтобы выключить камеру. Обратите внимание, что даже в выключенном режиме камера потребляет некоторое количество энергии, поэтому мы рекомендуем вытащить аккумуляторы, если Вы планируете не использовать камеру в течение долгого времени.

2.2 Настройки меню

Передвиньте переключатель питания в положение **SETUP** и нажмите кнопку **MENU**. Используйте кнопки ▲ ▼ ◀ ► для навигации и **OK** – для сохранения значений.

Настройки		Описание	
	Mode (Режим) Выберите режим съемки Photo /		
	Photo Size	Buttonuto noomon doto: EME SME USU 2ME	
	(Размер фото)	выберите размер фото: эмп, вмп или змп.	
	Photo Burst	Количество фотографий при каждом	
	(Мультиснимок)	срабатывании, 1-3.	
САМ	Burst Interval		
(камера)	(Интервал	интервал съемки в режиме мультиснимок	
	мультиснимка)	(долгий/короткий).	
	Video Size (Размер		
	видео)	выоерите разрешение видеозаписи.	
	Video Length		
	(Длина видео)	укажите нужную длину видеозаписи	

Trigger (Датчик движения)	Sensitivity	Выберите нужное значение: High (высокая),		
	(Чувствительность)	Low (низкая), Normal (средняя) и OFF (выкл).		
	Trigger Interval	14		
	(Интервал	интервал оездеиствия камеры после каждого		
	бездействия)	сраоатывания.		
	Time Lapse (Таймер)	Камера срабатывает через определенные интервалы времени. Камера также реагирует на движение, если не выбрано значение чувствительности OFF.		
	Start-Stop ½ (Режим работы)	Вы можете настроить работу камеры только в определенное время суток. Для того чтобы включить эту функцию, выберите ON и нажмите OK. Появится меню режима работы, интервала бездействия и таймера. Настройки времени начала и работы приоритетны перед остальными настройками, поэтому убедитесь, что они друг другу не противоречат. Если вы используете два периода работы камеры в сутки, они не должны накладываться друг на друга.		
	Set Clock (Настройка часов)	Введите дату и время.		
	Time Stamp (Отображение даты и времени)	ON(Вкл) /Off (Выкл). Выберите, нужно ли вам отображение даты, времени и дополнительных параметров на изображениях.		
cyc	Flash Power (интенсивность вспышки)	High (высокая) / Low (низкая). Выберите интенсивность ИК-вспышки.		
ото (Система)	Format (Форматирование)	Форматирование карты памяти безвозвратно удаляет все файлы.		
	Default (Настройки по умолчанию)	Возврат к настройкам по умолчанию.		
	Information	Показывает номер модуля, версию ПО и		
	(Информация)	идентификационный номер устройства.		
	Password (Пароль)	Вы можете установить пароль (6 символов)		
	Language (Язык)	Выберите язык меню.		
	Веер (Звук кнопок)	Включите или отключите звук кнопок устройства.		
	Send Mode (Режим отправки)	Выберите режим отправки сообщений: Instantly (мгновенно), Daily report (ежедневный отчет) или отключите эту опцию (Off).		
	Send Via	Выберите тип сообщения: MMS (MMS plan)		
	(Тип сообщения)	или электронное письмо (Data plan).		
	Send To (Тип отправки)	Выберите отправку сообщений на телефон (Phone), электронную почту (Email) или и		

	тула, и тула (Both).
Phone (Телефон)	Введите телефонный номер получателя.
Еmail (электронная почта)	Введите адрес электронной почты получателя.
Image from (Заголовок сообщения)	Текст, который Вы введете в это поле, будет включен в заголовок MMS-сообщений и электронных писем, отправляемых камерой.
Setup Tool (Программа настройки)	Скачайте программу настройки на карту памяти, чтобы Вы могли указать настройки сети оператора, если они не предустановлены в камере. Программа также позволяет настраивать дополнительные функции.
SMS Control (Управление по SMS)	Включите или выключите эту опцию. Обратите внимание, что управление по SMS повышает энергопотребление камеры.
Сору Para (Копирование параметров)	Скопировать текущие параметры сети на карту памяти.
	Если параметры сети Вашего оператора не предустановлены в камере, Вам нужно ввести их вручную с использованием
Update Para	программы настройки сети: Setup Tool. После
(изменение параметров)	MMSCFG.bin. Далее Вам нужно обратиться к разделу Изменение параметров (Update Para), чтобы параметры были сохранены в устройстве.

2.3 Просмотр файлов

- Переключитесь в режим настройки (SETUP).
- Нажмите кнопку 🗩 для просмотра последнего фото или видео.
- Нажмите ОК для воспроизведения видеозаписи.
- Нажмите ОК для остановки воспроизведения и возврата в режим просмотра.
- Нажмите кнопку **◄**для просмотра предыдущего изображения , а кнопку ► следующего.
- Используйте кнопки ▲и ▼для приближений и отдаления. Нажмите кнопку ОК и используйте кнопки ▲ и ▼ ▲ или ▼для навигации по увеличенной области.
- Нажмите кнопку 🗩 снова для возврата в режим просмотра.

2.4 Удаление фото и видео

- Нажмите кнопку 🗩 для просмотра фото или видео, которое нужно удалить.
- Нажмите кнопку **DEL**.
- Нажмите < для подтверждения действия и 🕨 для отказа и возврата.
- Обратите внимание, что после удаления файла его невозможно восстановить!

3. Как использовать программу настройки

Если настройки сети Вашего мобильного оператора не запрограммированы в устройстве, Вам нужно ввести их вручную с помощью программы настройки.

- 1. Зайдите в пункт меню Menu > Wireless > Setup Tool. Сохраните программу настройки (Setup Tool) на карту памяти из меню камеры.
- 2. Вытащите карту памяти из камеры и откройте ее на компьютере. Программа настройки работает только с операционной системой Windows. Откройте файл Setup.exe на компьютере.
- 3. Вы увидите окно настройки программы, как на рисунке ниже.
- 4. Введите необходимые значения параметров. Предыдущие значения будут удалены.
- 5. Вы также можете указать максимально количество сообщений в стуки (00:00:00-23:59:59).
- 6. Параметры оператора (Operator Parameters): Выберите ручной ввод (Custom) и введите параметры, полученные у Вашего мобильного оператора.
- 7. Настройки электронной почты (Email setting): Введите параметры SMTP-сервера и порта, выберите типа службы электронной почты: SSL или не SSL (по умолчанию).
- 8. Качество изображений для передачи по GPRS (GPRS image quality). Нормальное (normal) 640*480. Высокое (high) 1280*960.
- Заголовок сообщения (Image from). Текст, который Вы введете, будет в заголовке сообщений и электронных писем, отправляемых камерой, чтобы Вам было легче понять, откуда пришло изображение.
- 10. Ответ на SMS (SMS Status Response). Этот параметр позволяет камере отправлять ответ на полученные SMS-команды.

♥Wireless Camera Setup v2.8			
Send Mode Instant Max Num Daily Report 21	Send Via C MMS © Internet	Email Setting	
C Off		Operator Para	neter 🔀
Operator Parameter	Send To	Internet	
Country Custom 💌	C Phone	APN	CMNET
Operator Custom 💌	• Email	Username	
Parameters	○ Other	Password	
Recipients ✓ Phone1 015812345678 □ Phone3 ✓ Email 1 abc@gmail □ Email 3 MMS/GPRS Image Image Quality High	Phone2 Phone4 Email 2 Email 4 Image From	- MMS APN Username Password URL(MMSC) Gateway Port	CMWAP http://mmsc.monternet.com 10.0.0.172
SMS SMS Control ON -	🔽 Status Response	OK	Cancel
Default Load Save Save as Cancel			

Account (@xxx)	spromise@gmail.com	
Password	*****	
Re-Type Password	******	ī
SMTP Server	smtp.gmail.com	Не забудьте указать
SMTP Port	465 🔽 SSL	этот параметр.

4. Технические характеристики

Разрешение изображения	8mp/5mp/3mp		
	720р, 30 fps— рекомендуется		
D	WVGA (800*480 – 30fps)		
Разрешение видео	QVGA (320*240 – 30fps)		
	1080p - 10fps		
Время срабатывания	1c		
05	FOV (Угол обзора) = 52°(S100иS120)		
Объектив	41°(\$108µ\$128)		
Ночная подсветка	Инфракрасная, невидимая		
Дисплей	2.0" LCD		
Карта памяти	до 32GB		
Croefer	По датчику движения (PIR) / по таймеру (Time		
Срабатывание	Lapse)		
Чувствительность датчика			
движения	Регулируемая (высокая/средняя/низкая/выкл)		
Toursonationa	-20 - +60С (Работа)		
Температура	-30 - +70С (Хранение)		
Интервал бездействия	0s — 60 мин		
Таймер	30с — 60с/1 мин—60 мин/1 ч - 8 ч		
Мультиснимок	1–3		
Длина видеозаписи	1–30c		
Питание	4×АА, 8×АА or 12АА / Внешний источник питания		
Ток в режиме хранения	< 0.20мА (SMS выкл); 2-3мА (SMS вкл)		
Запись звука	есть		
Установка	Штатив/Ремень/Замок-трос		
Bec	0.38 кг		
Размеры	15,3х12,4х9,0 см		
Рабочая влажность воздуха	5% - 90%		

5. Список команд SMS

(только для беспроводных камер)

Добавить телефонный номер	*100#номер#	Добавление телефонного номера.
Удалить телефонный номер	*101#номер#	Удаление телефонного номера.
Добавить Email	*110#email#	Добавление адреса электронной почты.
Удалить Email	*111#email#	Удаление адреса электронной почты.
Отправить по MMS	*120#0#	Отправление по MMS.
Отправить по Интернету	*120#1#	Отправление по Интернету. (При отправлении файлов по Интернету, параметр "Send To" будет автоматически изменен на отправку по электронной почте)
Отправить на телефон	*130#0#	Отправление файла на телефон.
Отправить Email	*130#1#	Отправление файла на электронную почту.
Отправить и на телефон, и на Email	*130#2#	Отправление файла и на телефон, и на электронную почту (Если настроена отправка по Интернету, параметр "Send To" будет автоматически изменен на отправку по электронной почте).
Сменить режим съемки на «Фото»	*200#0#	Смена режима съемки на «Фото».
Сменить режим съемки на «Видео»	*200#1#	Сменить режим съемки на «Видео».
Режим отправки «мгновенно»	*140#0#	Сменить режим отправки на «мгновенно».
Режим отправки «ежедневный отчет»	*140#1#	Сменить режим отправки на «ежедневный отчет».
Отключить отправку сообщений	*140#2#	Отключение отправки сообщений.
Высокая чувствительность датчика движения	*202#0#	Установить высокую чувствительность датчика движения.
Средняя чувствительность датчика движения	*202#1#	Установить среднюю чувствительность датчика движения.
Низкая чувствительность датчика движения	*202#2#	Установить низкую чувствительность датчика движения.
Выключить датчик движения	*202#3#	Выключение датчика движения.

Снять фотографию и прислать ее	*500#	Команда не работает, если стоит режим съемки «Видео» или отключена отправка сообщений.
Проверить статус	*160#	Уровень сигнала; еровень заряда аккумуляторов 1-5, от низкого до полного; статус карты памяти.
Отключить управление по SMS	*170#	Отключение управления по SMS, снижение энергопотребления камеры.
Установить максимальной количество сообщений в день	*180#	*180#0# //без ограничений *180#100# //максимум 100 сообщений *180# //обнулить счетчик
Выберите размер файла для отправки по GPRS	*190#	*190#0# // 640*480 *190#1# // 1280*960

6. Примечания

- 1. Рекомендуется устанавливать камеру на высоте около полутора метров над землей, это улучшает съемку в ночное время и позволяет избежать ложных срабатываний.
- 2. Если Вы хотите использовать камеру без SIM-карты, убедитесь, что стоят следующие настройки: Send mode off, SMS control off.
- После достижения максимального количества сообщений в сутки камера перестанет отправлять сообщения и снова начнет на следующий день. Вы можете изменить значение параметра, чтобы продолжить получать сообщения в текущий день.
- 4. Камера может снимать и отправлять изображения, если карта памяти заполнена, однако они не будут сохраняться на карте памяти.
- В информации о снимке на изображении: М=срабатывание по датчику движения, Т=срабатывание по таймеру, S= срабатывание по команде *500#, E= ручное срабатывание.
- 6. В информации о снимке на изображении: параметры от P1 до P5 означают уровень заряда аккумуляторов от низкого до полного.
- 7. Убедитесь, что в зоне действия датчика движения нет потоков воздуха и источников тепла. Восход и закат солнца также могут привести к ложным срабатываниям, поэтому старайтесь обращать внимание на ориентацию камеры.
- 8. Если беспроводная камера перестала отправлять сообщения, проверьте баланс SIM-карты и уровень сигнала сотовой связи.
- При возврате к настройкам по умолчаниям, камера возвращается к заводским настройкам. Мы рекомендуем производить эту операцию после обновления прошивки.

Как отправить фотографию вручную?

Убедитесь в наличии сигнала, а также, что Вы правильно указали настройки сети и установили мгновенный режим отправки. В режиме предварительного просмотра нажмите кнопку ОК, камера сделает снимок, а затем Вы сможете выбрать, отправить эту фотографию или нет.

Информация о товарном знаке и авторских правах

Руководство пользователя дистанционной камеры защищено авторским правом, июль 2015 г. Иные товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки, упомянутые в данном руководстве:

• Seelock™, является товарными знаками Seelock™

• Secure Digital[®] (SD SDHC) — зарегистрированные товарные знаки SD Association

Все остальные упомянутые в данном руководстве ТМ являются собственностью своих владельцев.

SEELOCK

Официальный представитель в РФ:

ООО «Сорокопут» +7 (495) 215-53-87 8 (800) 500-53-86; <u>http://seelock.ru</u>